

■ 行人坂モデル手順書 補足

■ 行人坂モデルでのフロントのUSB3.0ポートの使用方法

行人坂モデルではフロントにUSB3.0のポートがあります、
これを使用するには背面から出ているUSB3.0の線を背面のUSB3.0ポートへ接続してください。

フロントのUSB3.0ポートを使わない場合は、背面のコネクタも接続する必要はございません。

