



1. マウス・キーボード、ディスプレイ等のケーブルを接続します。

2. 電源コードを接続します。

背面の電源端子に電源コードをしっかりと接続し、電源スイッチを [1] に入れてください。

3. 電源を入れます。

前面パネルの電源スイッチを押します。電源表示ランプが点灯したことを確認してください。



ご注意ください

HDD 状態表示ランプが点灯しているときは、電源スイッチやリセットスイッチを押さないでください。
データが破損するおそれがあります。