



1. マウス・キーボード、ディスプレイ等のケーブルを接続します。

2. 電源コードを接続します。

背面の電源端子に電源コードをしっかりと接続してください。

3. 天面の電源ボタンを押します。

**!** ご注意ください

HDD 状態表示ランプが点灯しているときは HDD にアクセス中です。電源ボタンを押さないでください。  
データが破損するおそれがあります。