



1. マウス・キーボード、ディスプレイ等のケーブルを接続します。
2. 電源コードを接続します。  
背面の電源端子に電源コードをしっかりと接続してください。
3. 電源を入れます。  
天面パネルの電源ボタンを押します。電源表示ランプが点灯したことを確認してください。

**!** ご注意ください

HDD 状態表示ランプが点灯しているときは、電源スイッチを押さないでください。  
データが破損するおそれがあります。